

1. AJUSTES DEL INTERRUPTOR

Su Garden Groom "Midi" funcionará al accionar el interruptor principal y los interruptores delanteros situados en el asa delantera. Para hacer funcionar el interruptor principal, primero, debe presionar el interruptor de seguridad.

2. TALA HORIZONTAL (parte superior del seto)

Accionar el Garden Groom "Midi" con un movimiento extendido y pendular de un lado al otro. La superficie inferior al ser planta permite que hasta el jardinero menos experimentado puede tener unos resultados excelentes.Información: El Garden Groom Midi fue diseñado para cortar el crecimiento de los árboles de hasta 1 año de edad, de un diámetro de 10mm. Utilizar el equipo en setos más espesos podría dañar la máquina.

3. TALA VERTICAL (el lado del seto)

Accionar el Garden Groom Midi con un movimiento vertical extendido y asegurarse de que la superficie inferior y llana de la máquina se encuentre al nivel de la superficie del seto. Información: para un acabado profesional más preciso, clave la cabeza de la máquina en el seto hasta alcanzar la profundidad deseada haciendo funcionar la máquina hacia arriba (véase Fig. 2) para talar los rabillos largos, que suben paralelos a la superficie del seto, mueva la cabeza hacia abajo, en la dirección opuesta al brote (fig. 3)

A tener en cuenta: el índice de preferencia del material es reducido si utiliza este ángulo de tala.

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Garden GROOM "Midi"

Bolsa de Volumen

Manual de Instrucciones